




















Montageanleitung für Cosiflor VS 4 Slope 1, VS 4 Slope 2




















Falzmontage






Winkelmontage




Bedienung VS 4 Slope 2




DEMONTAGE


Falzmontage



Winkelmontage



Optional: Bedienstab



Die VS4 Slope Plisseetypen sind für Senkrechtfenster in Trapezform geeignet. Je nach Modelltyp können sie bis zur Schräge (VS4 Slope 1) oder bis in die Spitze (VS4 Slope 2) geöffnet werden. Die Montage kann entweder im Fensterfalz vor dem Glas oder am Fensterflügel erfolgen. Dabei ist eine verschraubte Montage oder eine [Klemmträgermontage](#) möglich.

Zur Übersicht aller Montageanleitungen für Plissees gelangen Sie [hier](#).